

Setup and Use



1 Align hose barb with notches, tighten hose nut over barb



2 Charge Pump Zero™ Head



3 Fill Tank



4 Insert & Tighten Pump Zero™ Head



5 Press Power Button to Begin Pressurizing

After Use



6 Press Power Button to Turn Off



7 Pull Valve to Release Pressure



8 Remove Pump Zero™ Head



9 Insert Cap for Storage

**WARNING: RISK OF FIRE, BURNS, OR ELECTRICAL SHOCK.** To reduce the risk of injury, user must read instruction manual before operating product. Contains a Lithium Ion Battery.

**ONLY** use Pump Zero™ head with tanks provided in this kit.

**Configuración y uso**  
**Préparation et utilisation**



1  
Alinee la pieza dentada de la manguera con las muescas, y apriete la tuerca de la manguera sobre la pieza.  
Aligner le raccord cannelé aux encoches et serrer l'écrou du boyau au raccord.



2  
Cargar la cabeza del Pump Zero™  
Charger la tête d'alimentation Pump



3  
Llenar el tanque  
Remplir le réservoir



4  
Insertar y apretar la cabeza del Pump Zero™  
Insérer et resserrer la tête d'alimentation Pump Zero™



5  
Oprimir el botón de encendido para iniciar la presurización  
Appuyer sur l'interrupteur pour mettre sous pression

**Después de usar**  
**Après l'utilisation**



6  
Oprimir el botón de encendido para apagar  
Appuyer sur l'interrupteur pour éteindre



7  
Jalar la válvula para liberar la presión  
Tirer sur la valve pour libérer la pression



8  
Quitar la cabeza del Pump Zero™  
Retirer la tête d'alimentation Pump



9  
Inserte la tapa de almacenamiento  
Insérer le bouchon d'entreposage

**ADVERTENCIA: RIESGO DE INCENDIO, QUEMADURAS O DESCARGA ELÉCTRICA.** El usuario debe leer el manual de instrucciones antes de operar el producto para reducir el riesgo de lesiones. Contiene una batería de litio.

**SOLO** use el cabezal Pump Zero™ con los tanques provistos en este kit.

**AVERTISSEMENT : RISQUE D'INCENDIE, DE BRÛLURE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE.** Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire le manuel d'instruction avant d'utiliser le produit. Contient une batterie lithium-ion.

Utiliser la tête Pump Zero™ **SEULEMENT** avec les cylindres fournis dans cet emballage.